

电 蒸 箱

中国蒸烤箱专家

深圳市凯度电器有限公司

品牌官网: www.casdon.com.cn 服务热线: 4008-110-168

公司地址: 广东省深圳市南山区桃源街道平山社区平山一路2号
南山云谷创业园二期8栋401

版次: 2021-10/01A



凯度电器公众号
微信扫码, 服务即到



扫码成为会员
免费领取烘焙课程

ST28S-E3

产品说明书

目录索引

产品安全注意事项.....	1-2
安装指导	3
加热原理	3
食物特性	3
功能指示.....	4
排气口导图安装	5
控制面板	6
功能介绍	7
功能模式使用步骤.....	8-14
面食模式	8
海鲜模式	8
肉类模式	9
115℃蒸汽模式	10
解冻模式	11
热菜模式	12
保温模式	13
清洁模式	14
炉灯使用	14
烹饪用具的选择	15
清洁与保养.....	16-17
水箱使用注意事项.....	18
故障排除	19
故障代码说明	20
电器产品有害物质限量说明（RoHS）.....	21
技术数据	22
食品接触材质说明.....	23
规格参数	24
服务维修	25

附注：
1.本说明书内容经过认真核对，如有印刷错误
或内容上的误解，本公司保留解释权；
2.产品外观请以实物为准；
3.如遇产品技术或软件升级，恕不另行通知。
请仔细阅读本说明书，更多操作可以搜索关注
我们的公众服务号“**CASDON凯度电器**”！

为防止人身伤害及物品损坏事故，请务必仔细阅读并遵守本说明书中有以下标志符号的内容。
本说明书中的安全标志符号如下：

禁止标志	切勿进行操作	警示标志	必须严格按照要求操作	注意标志	必须引起重视的部分
------	--------	------	------------	------	-----------

禁止

产品在工作过程中或程序刚刚结束，产品腔内处于高温状态，不可向内腔洒水，以免损坏内胆。

非专业维修人员禁止私自改动内部布线。

请勿私自拆卸修理。

如果电源线损坏，必须由制造厂或其维修部或类似的专业人员来更换。

不要在产品中存放易燃、易爆、易腐蚀物品。

必须保证儿童与产品之间保持安全距离。儿童不得操作产品。

请勿使用松动或接触不良的电源插座。

请勿损伤或用重物挤压、夹击电源线。

请勿使用 220-240V~ 50/60Hz 以外的电源。

注意

电源线长度为1000mm。请单独使用额定电流 10A 以上的插座，并可靠接地。

拔出插座上的插头时，必须手握插头的端部将其拔出，请勿手拿电源线拔插头，否则易发生触电、短路、起火等危险。

使用中，请勿触摸门体玻璃表面，以免烫手。

长时间不使用的時候，应拔下电源插座的插头，避免因电源线老化而引起漏电、火灾的情况发生。

产品在工作过程中或程序刚刚结束，产品腔内处于高温状态，小心不要碰到产品腔内的加热部分。直接接触器具会导致烫伤。

打开产品门时要小心，请勿直面蒸汽，防止烫伤

在插入电源插头前，请用干布将插头钢片上附着的灰尘擦去。

不要将食物或盘子直接放在产品底部，请将它们放在网架或托盘上。

- 请确认家中使用的电压与产品卷标上的一致。
- 请把电蒸箱内的包装物全部取出。
- 应仔细查看电蒸箱是否有损坏, 如有损坏, 请立刻联络经销商或本公司维修部。
- 此电蒸箱较重, 应放置于有足够承托力的水平面上, 确保电蒸箱及食物的重量能安全承托。
- 本电蒸箱应放置于通风干燥、无腐蚀性气体的环境中使用, 远离高温及蒸汽。
- 切勿在电蒸箱顶部放置任何物品, 并保持与顶部壁柜距离至少20厘米。
- 电蒸箱两旁应与墙壁距离至少2厘米, 背部应与墙壁距离至少3厘米。
- 生产商不承担一切由客户不正确使用而产生的问题。
- 警告——为了防止触电, 必须确保此电蒸箱接地良好。

加热原理			
蒸汽	纯蒸汽加热	以蒸汽加热, 蒸煮完成 食谱例: 清蒸鱼 	烹饪时会产生蒸汽, 因此加热请勿加盖 (保鲜膜)。但个别需覆保鲜膜的菜详见菜谱。

烹饪方法和食物特性是密切相关的。

体积与数量

由于食物受热的特性, 一般数量少的食物比数量多的食物熟得快。

开始的温度



冷冻的食物比常温食物加热时间长, 需要根据食物实际情况进行调整。

形状

体积大小差不多的食物加热情况比较平均, 为了弥补大小不均而造成的加热偏差, 可在烹饪途中调整食物位置。

密度

加热松软食物的时间比加热硬实的食物的时间短。




产品附件


隔热手套




排气口导套



蒸盘






网架




说明书



提示: 长时间使用高温情况下可能出现轻微变形, 这并不影响功能, 待冷却之后会恢复原状。



改变蒸汽方向，以至于蒸汽不会四散开来；
避免蒸汽水流出，借助排气口导套回流到底部接水盘。



	调节键“ - ”	减少烹调时间/温度
	温度/时间切换	选择切换显示时间/温度
	调节键“ + ”	增加烹调时间/温度
	开关/取消	开关（长按） 取消（单按）
	启动/暂停	调节好温度和时间为后， 点击启动；工作中点击 则暂停（启动时按键 明亮，暂停时按键闪 亮）
	灯箱开关键	控制灯箱开关
	时间模式	时间设置模式
	温度模式	最后一位为温度图标， 当温度图标闪动时，表 示温度正在上升，直至 温度达到预设温度，图 标会变为长亮
	无水提示	表示需要给水箱加水

新机首次使用，往水箱添满水到最高水位线，启动蒸汽功能100度，20分钟；再把内腔积水清理干净，
待机体冷却之后打开箱门通风即可。（配件单独清洗即可）

	面食模式	30	95	1-180	预设
	海鲜模式	15	95	1-180	预设
	肉类模式	30	115	1-180	预设
	清洁模式	20	55	1-180	预设
	115°C蒸汽模式	10	115	1-180	80-115
	热菜模式	20	100	1-180	预设
	保温模式	60(1小时)	60	1-180	预设
	解冻模式	20	60	1-180	预设
	P30自动菜单	预设	预设	1-180	预设

小tips

备 注：
按键不亮灯时表示该状态下不可操作，选中的按键会加亮

蒸箱使用
水箱加水不超过左侧的最高水位线，安放进蒸箱轻轻推一下推到位之后操作使用（没有推到位会有机器提示缺水“”或蒸菜的时候蒸汽不足等现象）

自动菜单：
正确按动炉键时，可听到蜂鸣声响，如未听到，表示没有接收。当烹饪程序完成后，则会发出三次蜂鸣声。

面食模式的使用步骤详解，选择合适的时间,适用于蒸速冻馒头、蒸包子、蒸花卷等。



海鲜模式的使用步骤详解，选择合适的时间,适用于蒸鱼、蒸蟹、蒸虾等。



肉类模式的使用步骤详解，选择合适的时间,适用于粉蒸肉、梅菜扣肉、蒸排骨等。



将准备好的食物放在蒸盘上,放入腔内,关上门
轻触" "开机键(长按3秒),机器开机了





轻触" "功能选择键,选择肉类模式
(此时时间值闪烁)

00:30



轻触" "或" "键, 设定所需要的时间
(预估这道菜需要做多长时间, 就设置成多长时间, 再次轻触 " " 或者 " ", 例如33分钟 00:33))

00:33



全部设置完参数后, 点触 " " 功能启动键
(当面板出现 " " 就表示机器现在是处于工作状态)



115°C蒸汽模式的使用步骤详解，选择合适的时间,适用于蒸饭、炖汤、蒸水蛋。



将准备好的食物放在蒸盘上,放入腔内,关上门
轻触" "开机键(长按3秒),机器开机了





轻触" "功能选择键,选择115°C蒸汽模式
(此时时间值闪烁)

00:10



轻触" "或" "键, 设定所需要的温度
(可设定的温度范围为80°C-115°C,默认温度115°C)

115°C



轻触" "请切换到时间设置
(此时时间闪烁)





轻触" "或" "键, 设定所需要的烹饪时间
(预估这道菜需要做多长时间, 就设置成多长时间, 再次轻触 " " 或者 " ", 例如8分钟 00:08))

00:10



全部设置完参数后, 点触 " " 功能启动键
(当面板出现 " " 就表示机器现在是处于工作状态)



解冻模式的使用步骤详解, 选择合适的时间,适用于解冻冷冻鱼、冷冻牛排、冷冻鸡翅等。



将需要解冻的食物放在蒸盘上,放入腔内,关上门
轻触" "开机键(长按3秒),机器开机了





轻触" "功能选择键,选择解冻模式
(此时时间值闪烁)

00:20



轻触" "或" "键, 设定所需要的时间
(预估需要多长时间, 就设置成多长时间, 再次轻触" "或
者" ", 例如23分钟 00:23))

00:23



全部设置完参数后, 点触" "功能启动键
(当面板出现" "就表示机器现在是处于工作状态)



热菜模式的使用步骤详解, 选择合适的时间,适用于加热熟食,热饭/热菜等。



将准备好的食物放在蒸盘上,放入腔内,关上门
轻触" "开机键(长按3秒),机器开机了





轻触" "功能选择键,选择热菜模式
(此时时间值闪烁)

00:20



轻触" "或" "键, 设定所需要的时间
(预估需要多长时间, 就设置成多长时间, 再次轻触" "或
者" ", 例如15分钟 00:15))

00:15



全部设置完参数后, 点触" "功能启动键
(当面板出现" "就表示机器现在是处于工作状态)



保温模式的使用步骤详解, 选择合适的时间,适用于保温饭菜等。



将准备好的食物放在蒸盘上,放入腔内,关上门
轻触""开机键(长按3秒),机器开机了



轻触""功能选择键,选择保温模式
(此时时间值闪烁)



轻触""或""键, 设定所需要的时间
(预估需要多长时间, 就设置成多长时间, 再次轻触""或
者"", 例如1小时15分钟 01:15))



全部设置完参数后, 点触""功能启动键
(当面板出现""就表示机器现在是处于工作状态)

清洁模式的使用步骤详解, 选择合适的时间



轻触""开机键(长按3秒),机器开机了



轻触""功能选择键,选择清洁模式
(此时时间值闪烁)



轻触""或""键, 设定所需要的时间
(预估需要多长时间, 就设置成多长时间, 再次轻触""或
者"", 例如23分钟 00:23))



全部设置完参数后, 点触""功能启动键
(当面板出现""就表示机器现在是处于工作状态)

炉灯使用步骤详解, 炉灯是用来观察蒸烤箱里面的食物状态而设计的, 方便观察



主电源(点亮)开启的情况下无论是否点亮, 打开炉门
炉灯自动点亮, 持续1分钟后自动熄灭。



点亮的情况下, 点按键, 炉灯点亮, 再次点按键, 炉
灯熄灭, 或持续亮灯1分钟后自动熄灭。




点亮的情况下, 长按键, 听到两次蜂鸣声后, 炉灯会持
续点亮。再次点按键, 则炉灯熄灭。

小tips

除垢

烹调时若水箱内装的是自来水, 水中的矿物质达到一定的量时会使蒸汽发生器产生水垢。因此建议机器在不使用状态时
最好把水箱取出或是把水箱取出倒干净后再放入机器。同时建议每月至少清洗1次进出水管道。
方法: 在水箱中加入除垢剂, 比例50:1, 启动纯蒸100°C, 时间30分钟, 程序工作结束后抽出水箱换上清水再启动纯蒸100°C
30分钟, 完成后将底部接水槽的水倒干净, 腔内擦干净通风即可。(除垢剂比例可以按买的除垢剂说明来使用)

耐热性玻璃容器 			耐热性塑料容器 		
不耐热性玻璃容器 			不耐热性塑料容器 		

陶器/瓷器 	 注：内附有彩色图的容器，可能会引起颜色剥落现象，请不要使用。		木、竹、纸制容器 	 注：烹饪温度在230摄氏度以下时，可以使用经过耐热加工处理的纸制容器。	 注：木、竹制容器及经过耐热加工处理的纸质品可使用
漆器 			微波炉专用保鲜膜 	 注：保鲜膜遇到高温会融化	
铝等金属容器 	 注：金属容器的把手是树脂材料的，请不要使用	 注：微波炉专用	铝箔 		
蒸盘 			网架 		

注意

清洗腔内之前，必须确保处于关机状态，并从插座上拔去电源线插头。

经常保持舱体清洁、当食物或汤水溅到内腔时，可用湿布擦去，不宜用硬物质物料清洁，如内腔很脏则可使用中性洗涤剂，切勿使用腐蚀、磨损性的洗涤剂。

水箱至少每月检查一次，必要时向外水平取出水箱；在清洁水箱时，需用柔软细布，轻轻擦拭水箱内壁，擦洗干净后放回原处。

烹调完毕，需清理接水盘、储水箱及内腔残留的积水。

应经常清洁门的密封边，可用软的干布擦净。

如控制面板被弄湿，请用软的干布抹擦，不能用腐蚀、磨损性材质的工具来擦拭控制面板；擦拭控制面板时，请将电源切段，以免误操作。

若长期不用，应拔掉电源插头，腔体内清洁干净后放在通风、干燥及没有腐蚀性气体环境中。

本产品发生故障，必须由专业维修人员检查，其他任何人拆修都是危险的。

更换炉灯前必须断开电源，打开机壳，防止触电。

不能用粗糙的清洁剂或锋利的金属刮洗玻璃门，因为这样可能会引起玻璃破碎。

注意

在清洁蒸盘、烤架、接油盘时，请用软质物料（比如布类物料）来清洁，勿用硬质物料（比如金属类物料），以免刮伤器皿，破坏保护层。

处理并抛弃本产品，应遵守当地环境管理条理。更多关于此产品的处理、回收、循环使用等信息，请咨询当地废弃家电处理服务站和当地城市的相关管理部门。

如本产品不工作，应检查：①电源插头是否插好；②炉门是否管好；③水箱是否放置正确，水量是否足够；④家用保护器是否跳闸或烧断。

内腔无食物而被偶然启动应立即关闭电源，停止其工作。

切勿使用腐蚀性强的洗涤剂、天拿水、汽油、研磨粉和金属刷来清洗本产品的任何部位。

可以购买不锈钢清洁剂或者清洁膏进行清洁。

水箱中的水可以使用自来水或纯净水，请勿使用井水等矿物质含量太高的水，以免影响机器的寿命。


水箱插入推到位后安装完成。若非完全推到位，可能导致无法出水，而置蒸汽发生器处于空烧状态，造成蒸汽烤箱的损伤。

水箱添加水时，请将水添加至加水线处。


当水箱中的水位降低至一半以下时，只要没有达到缺水报警的位置,蒸汽量不会减少。

当水箱水量不足时，水量不足的警示灯将亮起。


每次使用完蒸汽烤箱后，请务必将水箱拔出，清理残余水，保持每次用完水箱都清理成干燥状态；再将接水盘积水倒掉并清洗干净，减少水垢的产生。




1.打开水箱盖，根据图示圆点掀开盖子



2.接新鲜的自来水、软化水、冷水或不含碳酸的矿泉水
不要使用高氯自来水(>40mg/L)



3.盖好水箱盖，根据图示圆点往下压，卡好卡位！



每次使用完，接水盘里面的水清理干净

进气口喷水

当水箱内的水较满时,进气口有时会喷出少量的水,这是正常现象

排气口喷水

使用蒸煮模式后,内腔压力比较大,若此时立即关上箱门,排气口有可能喷出少量的水,这是正常现象,建议等待约60秒后再关上炉门

蒸汽凝聚在排气百叶窗

烹调时腔内多余蒸汽通过排气口快速冷却排出,但少部分蒸汽会凝聚在百叶窗排气口处,这是正常现象。

电压波动，会影响烹调时间及效果

当电压在-10%至+10%的范围波动时，蒸箱仍能工作，只是受电压偏低或者偏高的影响，输出功率相对降低或者升高，故烹调时间及效果会有变化，这是正常现象。

显示器上没有显示	· 蒸炉没有连接电源 · 电源线不能正常工作	· 接上电源（配有保险丝） · 联系售后服务部
显示器显示异常	· 显示屏损坏 · 电路板电子组件损坏	· 联系售后服务部
烹调期间炉门泄露出水或水蒸气	· 炉门没有妥善关闭 · 门的密封边损坏	· 重新把炉门关上 · 联系售后服务部
炉灯不亮	· 炉灯损坏 · 主机计算机板损坏	· 联系售后服务部
按键失灵	· 按键面板不良或损坏 · 电路板电子组件损坏	· 联系售后服务部
没有蒸汽喷出	· 水管被折、堵塞或损坏 · 储水箱没有放好 · 注水系统密封不良	· 联系售后服务部 · 重新放回水箱 · 联系售后服务部
蒸箱不能操作	· 电源没有正确连接 · 炉门没有妥善关闭 · 储水箱没有正确放置 · 电路板电子组件损坏	· 重新连接电源线 · 重新把炉门关上 · 重新将储水箱放回 · 联系售后服务部
风扇不能正常工作	· 风扇组件损坏 · 电脑板损坏	· 联系售后服务部
启动键不良	· 门板没关紧	· 重新打开门板用力关上即可

小tips

出现其他故障或有不明之处，请与售后服务中心联系。售后服务电话：4008-110-168

E-1	内腔高温保护装置启动	内腔温度传感器温度高于安全设定
E-2	蒸发盘高温保护装置启动	蒸发盘温度高于安全设定
E-3	腔体低温保护装置启动	启动工作后 5 分钟无变化且腔体温度低 35 °C
E-4	蒸发盘低温保护装置启动	启动工作后 5 分钟无变化且蒸发盘温度低 35 °C
E-5	温度传感器连接发生故障	温度传感器断路
E-6	温度传感器发生故障	温度传感器发生短路
E-7	电路板故障	通信故障

小tips

出现性能故障时，蒸烤箱可以自行识别或判断故障原因。如在使用过程中，显示板出现以上代码，可自己按上面提示操作或拨打CASDON凯度全国联保售后服务电话:4008-110-168。

①	内胆组件	不锈钢 06Cr19Ni10	/
②	炉灯玻璃	硼硅玻璃	/
③	加热管护罩及蒸汽出口挡片	不锈钢 06Cr19Ni10	/
④	传感器	不锈钢 06Cr19Ni10	/
⑤	螺钉	不锈钢 06Cr19Ni10	/
⑥	密封圈	聚二甲基硅氧烷	/
⑦	门玻璃	钢化玻璃	/
⑧	蒸汽导管	乙烯基封端的二甲基乙烯基（硅氧烷与聚硅氧烷） + 羟基封端的聚二甲基硅氧烷； 羟基封端的二甲基（硅氧烷与聚硅氧烷） + 二氧化硅	/
⑨	蒸发盘	压铸铝 Y113+ 聚四氟乙烯涂层	/
⑩	水箱	4.4 ‘亚异丙基二苯酚与碳酸二苯酯聚合物	/
⑪	水箱盖	丙烯腈 - 苯乙烯 - 丁二烯共聚物	/
⑫	水箱阀芯	POM 聚甲醛	/
⑬	水箱弹簧	不锈钢 06Cr19Ni10	/
⑭	水箱支架	4.4 ‘亚异丙基二苯酚与碳酸二苯酯聚合物	/
⑮	蒸盘	聚四氟乙烯涂层 + 镀铝板 SALD	/
⑯	网架	不锈钢 06Cr19Ni10	/
/	/	/	/
本产品与食品接触部件符合食品安全国家标准： GB4806.1-2016，GB4806.6-2016，GB4806.7-2016，GB4806.9-2016， GB4806.10-2016，GB4806.11-2016			

备注：
1、本品不宜做容器长期储存食品；
2、使用本品时请去除内腔所有包装防护材料（包括但不限于纸板、胶带、扎带等）；
3、首次使用请按照说明书的说明操作，而后再进行正常烹饪使用；
4、本系列产品包含以上食品接触材料，部分机型可能不含个别材料，以实际产品为准。

产品名称	电蒸箱
产品型号	ST28S-E3
额定电压及额定频率	220-240V~/50-60Hz
额定功率	1300W
外形尺寸 (长*宽*高)	505mm × 415mm × 349mm
执行标准	GB4706.1-2005 GB4706.19-2008
净重/毛重	12.5/16kg

注：因产品改进和技术更新，参数如更改，请以产品实物为准，恕不另行通知。

产品自购买日起一年内非人为造成的内部故障, 本公司凭购买记录或收据
发票等有效凭证, 给予免费维修服务。

.....

名称型号:_____ 机身编号:_____

销售日期:_____ 发票号码:_____

销售商店:_____

保修地址:_____ 电话号码:_____

(此联由顾客保存, 凭证保修)